snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

CS-311

コロダッチスタンド

Micro Coaster

取扱説明書
Instructions

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。永く安全にご使用いただくためにも、本取扱説明書を必ずお読みください。また読み終わった後も大切に保管してください。

Thank you for purchasing this Snow Peak product. Please read this instruction carefully before use. After reading, store this instruction in a safe place.

はじめに Introduction

本製品はコロダッチシリーズの鉄鍋を炭火で調理する為に設計されています。安全には十分に配慮されていますが、間違った使い方をすると転倒、火災、火傷などの事故につながることがあります。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、十分に理解してからお使いください。

This product is especially designed for Snow Peak Micro Pot / Capsule / Sand to do charcoal cooking. Please read this instruction carefully and understand to prevent mis-using which makes it fall , fire or injure like as a burn.

使用方法 How to Use

●コロダッチシリーズを炭火で調理する際に使用します。
●組み方を変えることで形状の異なるコロダッチにも対応します。

●Use when you do charcoal cooking with Snow Peak Micro Pot / Capsule / Sand.
●By changing its combination, it could be fit all shape of Snow Peak Micro Pot / Capsule / Sand.



組立方法 Set Up



■Aタイプ
はじめに一枚目の長い板の両端から2番目のスリットに短い板2枚を左図の様に組みます。次にもう一枚の長い板を右図の様に組んで完成です。

■Set Up A (Square shape) :
Put shorter plate into each 2nd slit from end of longer plate.
Then put another longer plate as shown above.



■Bタイプ
はじめに一枚目の長い板の両端から1番目のスリットに短い板2枚を左図の様に組みます。次にもう一枚の長い板を右図の様に組んで完成です。

■Set Up B (Rectangular shape) :
Put shorter plate into each 1st slit from end of longer plate.
Then put another longer plate as shown the above.

取扱上の注意 Caution in Use

●調理の際は鍋を必ず本体中央に置いてください。偏った位置に置きますと転倒の恐れがあり危険です。
●不安定な場所で使用しないでください。又、使用中は絶対移動させないでください。大変危険です。
●炭火で使用されますと変色しますが強度上全く問題はありません。
●使用を重ねると板に歪みが発生することがあります。素材の特性ですのでご了承ください。
●使用中や使用後しばらくは本体や周囲が高温になり火傷の危険があります。取り扱いの際には必ず厚手の手袋等を着用してください。
●燃えやすいもの（タープ、テントなど）の下および近くでの使用はしないでください。火災の原因になります。
●使用後すぐに急冷しないでください。変形の原因になります。
●金属タワシや磨き粉を含む洗剤で洗いますと、キズが発生します。洗う場合はスポンジを使用してください。

●For cooking, put a pot on center of this product. It is danger that the pot may fall if you put it on side.
●Do not use it in un-stable place. And also do not move it during cooking.
●Its color may change by cooking heat, it is no problem on its strength as material.
●With longer use, it may happen warp on plate due to its material character. Please accept its change.
●During or after use the product is quite hot and it might burn your hand. Do not touch it with your bare hands, use glove for your safety.
●Do not use it near by flammable products including Tent and Tarp. It might have fire on it.
●Do not cool down quickly , it may be warped.
●Do not wash it with metal scrubbing brush or polishing powder. It may scratch its surface. Use sponge for washing.

品質表示
■材　質：本体／ステンレス
　　収納ケース／PPテープ
■サイズ：使用時Ａ：140×140×50㎜
　　使用時Ｂ：180×98×50㎜
　　収 納 時：200×66×10㎜
■重　量：本体／425g
　　収納ケース／20g

Specifications
■Material : Plate / Stainless steel
　　Case / P.P.tape
■Size : Set up A : 5.5"×5.5"×2"
　　Set up B : 7"×3 7/8"×2"
　　Stowing : 7 7/8"×2 1/2"×3/8"
■Weight : Plate / 15 oz
　　Case / 0.7 oz

株式会社スノーピーク
〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015

Snow Peak., Inc.
958 Sanganji Sanjo. NIIGATA JAPAN
PH:+81-256381110 FAX:+81-256381015
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak U.S.A., Inc.
POBox 2002, Clackamas, OR 97015, U.S.A.
PH:(503)697-3330 FAX:(503)699-1396
www.snowpeak.com

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
If you have any questions, please contact the dealer from whom you purchased the product.

MADE IN JAPAN